

LX-050C 市电检测模块说明书

功能参数：

电源	供电电源 AC 180V-240V 50Hz
功率	<2W
开关量	不通电状态→NC 与 COM 闭合;NO 与 COM 断开 通电状态→NC 与 COM 断开;NO 与 COM 闭合
指示灯显示	电压指示灯-正常工作红色常亮（故障时不亮）; 数据灯-正常工作绿色闪烁（故障时不亮或常亮）
防区修改	市电检测模块防区由中控机或键盘修改，防区不能重复，最高位防区为 64;
断电报警功能	将市电检测模块通信连接 485 总线上，当市电断开时应能发送断电报警提示上传到键盘或中控机。 (注：测试时不能频繁断电，最少间隔一分钟)

接口图：

